

Sicherheitshinweise

1. Die Anweisungen des Herstellers sind unbedingt zu befolgen.
2. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch die Missachtung der in der Gebrauchsanweisung beschriebenen Grundsätze entstehen.
3. Dieses Gerät entspricht den vorgeschriebenen Sicherheitsbestimmungen.
4. Unsachgemäße Benutzung kann zu Schäden an Personen und Gegenständen führen.
5. Verwenden Sie das Gerät ausschließlich in Innenräumen und bei einer maximalen Höhenlage von 2000 Metern über dem Meeresspiegel. Der Gebrauch im Freien ist verboten.
6. Benutzen Sie das Gerät nur, wenn weder das Netzkabel noch das Gerät selbst beschädigt sind.
7. Berühren Sie die heiße Oberfläche des Geräts nicht. Verwenden Sie Knöpfe oder Tasten, um die Einstellungen vorzunehmen.
8. Lassen Sie Kinder nicht unbeaufsichtigt in der Nähe des eingeschalteten Geräts.

Diese Sicherheitshinweise dienen dem Schutz Ihrer Gesundheit und der Vermeidung von Sachschäden.