

Sicherheitshinweise

1. Die Anweisungen des Herstellers sind unbedingt zu befolgen.
2. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch die Missachtung der in der Gebrauchsanweisung beschriebenen Grundsätze entstehen.
3. Verwenden Sie niemals die Türgriffe zum Aufstellen, Verschieben oder Anheben des Geräts. Ziehen Sie das Gerät nicht am Kondensator auf der Rückseite und berühren Sie den Kompressor nicht.
4. Nach der Aufstellung des Geräts darf es erst nach einer Ruhezeit von 2 Stunden an das Stromnetz angeschlossen werden, da das Gerät während des Transports geneigt sein kann.
5. Das Gerät ist ausschließlich für die Verwendung in privaten Haushalten vorgesehen und nicht für den Einsatz in gastronomischen Betrieben geeignet.
6. Einmal aufgetaute Lebensmittel, auch wenn sie nur teilweise aufgetaut sind, dürfen nicht wieder eingefroren werden.

Diese Sicherheitshinweise gewährleisten den sachgemäßen Gebrauch des Geräts und schützen vor möglichen Schäden und Gesundheitsrisiken.